H8 人脸主机使用说明

(专业版 V2.9)









致用户:

尊敬的用户,感谢您选择使用本公司产品。

为了方便您使用,请仔细阅读说明书,并按照说明书的步骤操作。使用时无论有任何问题请按照保修卡的电话、地

址联系我们,我们时刻恭候为您服务! 使用前请详细阅读本说明书

请妥善保存!

目录

-,	产品特性	1
Ξ,	技术参数	2
	(1) 硬件参数	2
	(2) 固件参数	3
Ξ,	接线说明	4
四、	设备参数	5
五、	产品尺寸	5
六、	界面操作提示	6
七、	涂鸦 APP 说明	6
八、	如何使用涂鸦 APP 配置网络	6
九、	操作设置	7
	9-1 本机设置	7
	9-2 系统设置	7
	9-3 密码设置	8
	9-4 用户管理	8
	9-5 门禁设置	9
	9-6 通讯录	9
	9-7 时间设置	10
	9-8 网络设置	10
	9-9 音量设置	11
	9-10 呼叫设置	11
	9-11 摄像头设置	12
	9-12 系统管理	12
	9-13 人脸参数设置	13

应用场景

适用于办公区域、酒店、通道闸机、写字楼、学校、商场、商店、社区、公共服务及管理项目等需要用到人脸门禁的场所

一、 产品特性

- 呼 叫: 一键呼叫住户 (智慧屏) 和手机(涂鸦 APP)
- 开锁功能:刷卡开锁,远程开锁(智慧屏),手机开锁(涂鸦 APP)、
- 门禁功能: 支持 IC 刷卡开门
- 人脸检测:采用基于视频流的动态人脸检测、跟踪识别算法
- 补光灯: 自适应红外补光, 支持抗逆光
- 图 像:支持活体检测彻底解决各类照片的欺骗
- 识 别:支持口罩识别
- 报 警: 支持
- 广 告: 支持图片、视频投放
- 操作方式: 全屏触摸, 精准感应触发
- 特色功能: 支持主机呼叫主机, 分机呼叫主机, 主机绑定 IPC
- 支持人脸识别或陌生人检测时的现场照片保存
- 支持陌生人检测, 陌生人报警
- 支持记录导出

二、技术参数

(1) 硬件参数

外壳材质	铝合金
操作方式	全屏触摸,精准感应出发
分 辨 率	800*1280
屏幕显示	8 英寸高清 IPS 显示屏
处 理 器	900MHz 32-bit ARM9 CPU
运行内存	512MB
摄像头	高清双目 200 万像素,支持逆光环境
连接方式	标配 LAN/ 支持 WiFi、4G 选配
网络配置	动态 DHCP ,静态手动设置
视频解码	H264/720P/1080P
音频解码	G.711
防水级别	IP65 级防水
振铃	电子铃声 ≥70dB
工作电压	DC 12V2A
工作电流	400mA
工作温度	-30°C ~ +70°C
主机尺寸	270mm*132mm*20mm
安装方式	标配金属安装挂板,支持明装,86盒安装

(2) 固件参数

操作系统	Linux	
语言	默认中文 (支持定制其它语言)	
人脸容量	2000 张	
卡片容量	2000 张 ,支持 IC 卡	
密码开锁	支持	
识别功能	姓名识别、工号识别、口罩识别	
识别精度	99.7%	
识别速度	≥1秒	
智能功能	红外活体鉴伪检测	
升级	支持在线更新 OTA 升级	
报警	支持逗留报警	
时钟	支持 RTC、NTC 互联网时间校正	
守护机制	防拆设计,保障设备运行稳定性	
识别距离	纯动态识别;0.5-3 米,开启红外活体检测;0.5-1 米	
安装方式	墙面 67° 1.4m	

三、接线说明



1、工作电压:DC12V

2、设备接线:

- (1) 网口接网络交换机(568B 方式)
- (2) 开锁信号接门禁电源 PUSH/GND
- (3) DC12V/GND 接门禁电源+12V/GND
- (4) 电锁接门禁电源 COM/NC(磁力锁), COM/NO (电控锁)。

4 芯线静音锁(灵性锁)则接门禁电源 DC12V/GND/COM/NO。

注意:通电之前请确保电源正负不反接,网线用测试仪测试后再通电。

主机禁止直接接电锁



PLUS+(14.5V) STATUS

- CTRL ·

Power supply - HAZARDOUS VOLTAGE INSIDE I - DO NOT OPEN POSER SUPPLY COVER

PUT:AC110V-240V(1A) 50HZ OUTPUT:DC12V(4A

GND N.C. +12V GND PUSH

A

00

四、 设备参数



五、 产品尺寸



六、 界面操作提示

主机全屏触摸操作

- ① 呼叫键;一键呼叫住户
- (2) 密码键; 工程密码、开锁密码
- ③ 广告图片; 支持广告投放



七、 涂鸦 APP 安装说明

主机连接互联网之后,请在手机应用市场搜索"涂鸦智能"点击下载并注册。

- **手机 APP 设置(安卓手机);**应用市场下载安装时请把权限打开,"应用设置"-"权限管理",找到涂鸦智能 APP,将锁 屏提示、后台弹出界面、显示悬浮窗、常驻通知打开。
- **手机 APP 设置(苹果手机);** APP Store 下载安装时请把权限打开,设置方法请参考以下方法。找到手机设置,打开"涂鸦智能"此选项。打开进入"涂鸦智能",将所有权限选择开启。

八、如何使用涂鸦 APP 配置网络

首先确保主机连接网络正常之后(语音提示'网络连接成功'),打开'涂鸦智能'APP、登录,进入到 APP 找到;我的-家庭管理-创建家庭-首页-左上角找到刚刚添加的家庭-添加设备-手动添加-安防监控-智能摄像机(Wi-Fi)-打开右上角二维码配网-选择'有线配网'-下一步-搜索设备(等待时间约为 120s)-连接设备-连接成功。

九、后台设置说明

输入工程密码(516516),进入系统设置界面

9-1, 本机位置;

类型;默认

位 置;安装位置,选填。如需修改选中

屏保设置;选择图片屏保或者黑屏屏保

- 门 牌 号;
- 工作模式;编码式-输入组号、室号呼叫 直按式-一键呼叫
- 组 号: 主机编号
- 机 号; 几号主机

(属性:组最大 1-4 位数、机号 1-2 位数)

位 置:位置信息,可在本机设置编辑。
编 码:主机当前组号信息,999-1
IP 地址、网关、子网掩码信息
软件版本;版本信息
固件版本;

厂商电话:支持定制

厂商信息:支持定制

本机设置				
类型	类型		智慧主机	
位置	位置			
屏保设置	屏保设置			·
门牌号				
工作模式	工作模式		直按模式	
组号			999	
机号	机号		1	
全 本机设置	系	会 统信息	上 密码设置	2 用户管理
		<mark>し</mark> 通讯录	18 时间设置	非 工 网络设置
二十 音量设置	呼	(; 叫设置	人 摄像头设置	〇 〇〇 系统管理
人脸参数设置				谷 主页

位置					
编码		999-1			
IP地址		192.168.1.1	10		
网关		192.168.1.1			
子网掩码		255.255.255	.0		
MAC地址		82:5C:9B:CE:2	5:A1		
UUID	Z	cxcb43c39243b	o337d8		
KEY	PMKZ	ZDpPoMPMoQao	plfjyvS1bu		
序列号	05	415615343482	942897		
软件版本		H8-V129			
系统版本					
厂商电话					
厂商信息					
			_		
介 本机设置	会 系统信息	小 密码设置	月 月管理		
() 注意 注意 注意 注意	<mark>し</mark> 通讯录	18 时间设置	建 人 网络设置		
	《 呼叫设置	摄像头设置	〇 〇〇 系统管理		

9-3, 密码设置; 修改工程密码和开锁密码 注意:开锁密码数字不能重复, 胁迫密码:是开锁密码颠倒过来。 如开锁密码: 123456, 胁迫密码是: 654321



9-4 , 用户设置; 点击右上角 🔂 建操作

人脸信息:点击中间的 '+'键,拍照-完成即可。 工号: 自动累加, 无需操作 姓名: 输入业主姓名 房号: 输入业主房间号 门禁卡: 点击门禁卡栏, 语音提示'请刷卡', 在刷卡区刷卡, 完成登记

有效期:设置业主使用的权限时间

状态:默认启用

设置完成点击保存



9-5, 门禁设置;

- 开门时间:设置开锁时间,支持1-60秒 触发方式:支持常开、常闭信号
- 门磁报警:默认禁用
- 防拆报警:默认禁用
- 设置完成点击保存



序 号:自动累加,无需操作 设备类型:智慧终端; 位 置:智慧终端安装位置 组 号:智慧终端组号 编 号:智慧终端室号 IP 地址:智慧终端 IP 地址

9-6, 通讯录; 点击右上角 🗲 建操作

- 此设置是主机一键呼叫智慧终端房号
- 设备类型: 智慧主机;
- 位 置:智慧主机安装位置
- 组 号:智慧主机组号
- 机 号: 智慧主机几号主机
- IP 地址:智慧主机 IP 地址

此设置是主机与主机相互直接呼叫通话



9-7,时间设置;

时	区:支持时区选择,	默认日界线西时区
12/2	4:支持 12/24 小时	制
日	期:RTC 自动校正,	支持手动设置日期

时 间: RTC 自动校正, 支持手动设置时间

时间设置				
时区	(GMT-12:00)日界线西			
12/24		12小时	-	
日期	202	2年02月09日 星期	月三	
时间		09:44		
企 本机设置	经 系统信息	小 密码设置	人 用户管理	
() 门禁设置	し通讯录	Lab 18 时间设置	ま の络设置	
二 :: 音量设置	(呼叫设置	よう 摄像头设置	〇 〇 〇 〇 天統管理	
() 人脸参数设置			合 主页	

9-8, 网络设置;

- 网络选择:有线网络/无线网络
- IP 配置: 动态 IP/静态 IP
- 静态 IP: 可手动修改指定你要的 IP 地址
- 动态 IP: 自动获取

网络设置						
网络选择				有线网络	×	
IP配置			动态IP -			
IP地址			192.168.1.110			
子网掩码	子网掩码		255.255.255.0 192.168.1.1			
网关						
DNS				192.168.1.	1	
全 和 本机设置	Ŧ	谷 系统信息		小 客码设置	20 用户管理	
		し、通讯录		18 时间设置	建 1 网络设置	
□ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::		(乎叫设置		《 摄像头设置	〇 〇〇 系統管理	
(上) 人脸参数设置					合	

9-9, 音量设置;

提示音量:	向右滑动增大,	向左滑动减小
通话音量:	向右滑动增大,	向左滑动减小
铃声音量:	向右滑动增大,	向左滑动减小
广告音量:	向右滑动增大,	向左滑动减小



9-10, 呼叫设置;

延迟呼叫手机(秒):设置主机呼叫室内机,在呼叫 多久接转到手机"涂鸦 APP"

通话时间(秒): 默认 60s, 可修改通话时间

呼叫等待(秒): 主机呼叫室内机默认等待 60s,

呼叫无人应答转移:默认禁用,设置启用后可分机等待 超过 60 秒之后转接管理中心

转接中心:管理中心编码

逗留时间(秒):设置主机检测逗留的访客时间,超出时间 可设置主机提示;直接呼叫室内机、报警、提示按门铃

,或者无任何提示

逗留事件:

来电接听:设置来自智慧终端呼叫,是手动接听或者是响铃 2s 后自动接听

延时呼叫手机(秒)			0	
通话时间(秒)	6	50	
呼叫等待(秒)	60		
呼叫无应答	转移	禁	围	
转接中心	2		0	
逗留时间(秒)	呼	щ	-
逗留事件	ŧ		0	
来电接响	f	手动接听		
	_		_	
-				
介 本机设置	资 系统信息	密码设置		用户管理

〇〇 系统管理

R

↓ 摄像头设置

音量设置

9-11, 摄像头设置;

型 号: (模式 1; 海康, 模式 2; 大华, 模式 3; 其他) 端 口: 554 (RTSP 默认) 用户名: 输入 IPC 用户名 密 码: 输入 IPC 密码

IP 地址: 输入 IPC 实际 IP 地址

状 态: 默认禁用

此设置为当主机绑定 IPC 之后,

分机图像界面优先弹出 IPC 图像,可全方位的观察访客

摄像头设置	
型号	
端口	
用户名	
密码	
IP地址	
状态	



9-12, 系统管理;

清除通讯录;清除通讯录所有数据 清除用户数据;清除用户所有数据 清除所有数据;清除主机所有数据 恢复出厂设置;恢复出厂设置状态 系统重启:主机重启



9-13, 人脸参数设置;

活体识别;支持活体检测,默认禁用。

人脸阈值;默认

活体阈值; 默认

人脸参数设置				
活体识别		禁用		
人脸阀值		80		
活体阀值		70		
企 本机设置	这 系统信息	■ 素 密码设置	全 用户管理	
() 茶设置	C 通讯录	18 时间设置	建 网络设置	
三 二 音量设置	(呼叫设置	委 像头设置	〇 〇〇 系統管理	
() 人脸参数设置			合 主页	

注意事项:

1,非专业人员请不要打开机器。如有故障,请与物业管理公司或直接与我公司联系。

2,请不要用含有化学物质的清洁剂擦拭机器。如需清洁,请用干净的软布蘸上清水擦拭即可。

3,为了改进设计或提高可靠性,我公司保留更改本说明书所述之规格、特性、数据、材料、结构等其他内容而不另行通 知的权利。

4,本产品符合关于环境保护方面的设计要求,产品的存放、使用和弃置应遵照相关国家法律、法规要求进行。